



* O rendimento por página pode variar dependendo dos textos/fotos impressos, do software aplicativo usado, do modo de impressão, uma combinação do tamanho do tanque de tinta / cartucho de tinta e do tipo de papel usado.

Quando você usar a impressora Canon pela primeira vez, logo após instalar os tanques de tinta fornecidos, a impressora consome tinta na quantidade para habilitar a impressão preenchendo os bicos da Cabeça de Impressão com tinta. Por esta razão, o número de folhas que podem ser impressas com o primeiro tanque de tinta é menor que com os tanques de tinta subsequentes.

O rendimento por página é baseado nos dados de consumo dos tanques de tinta / cartuchos de tinta subsequentes e não do primeiro tanque de tinta / cartucho de tinta.

<i>Produto</i>	<i>Unidade de Estocagem da Tinta</i>	<i>Rendimento de Páginas por Tipo de Documento</i>	<i>Tipo de Documento</i>	<i>Tamanho do Papel</i>	<i>Tipo do Papel</i>	<i>Driver Aplicativo</i>	<i>Modo de Impressão</i>	<i>Método de Teste</i>	<i>Padrão de Teste</i>	<i>Exemplo da Imagem</i>
PIXMA MX471	PG-140XXL PG-140XL CL-141XL PG-140 CL-141	600 300 400 180 180	Documento com textos e ilustrações mesclados	A4/Carta	Papel Comum	Driver de impressora Canon para Windows 7 Adobe Reader 10	Padrão	ISO/IEC 24711	ISO/IEC 24712	
	PG-140XXL PG-140XL CL-141XL PG-140 CL-141	7.560 (Estimado) 3.815 (Estimado) 150 2.465 (Estimado) 69	Conjunto de Fotos Coloridas	101,6 x 152,4 mm	Papel Fotográfico Brilhoso Plus II	Driver de impressora Canon para Windows 7 Windows 7 Home Premium's Windows Photo Viewer	Padrão	ISO/IEC 29102	ISO/IEC 29103	

Canon U.S.A., Inc.