



O rendimento por página pode variar conforme os textos/fotografias impressas, as aplicações de software, do modo de impressão, a combinação do tamanho do tanque de tinta/cartucho e tipo de papel utilizado.

Quando você usa a impressora Canon pela primeira vez logo depois de instalar os cartuchos de tinta fornecidos, a impressora Canon consome tinta em maior quantidade para ativar a impressão, preenchendo os bicos da cabeça de impressão com tinta. Por esse motivo, o número de folhas que podem ser impressas com os primeiros depósitos de tinta é menor do que os cartuchos seguintes.

O rendimento de página é baseada nos dados de consumo do cartucho/tanque de tinta subsequentes, e não o primeiro cartucho/tanque.

<u>Produto</u>	<u>SKU da Tinta</u>	<u>Rendimento de Página por Tipo de Documento</u>	<u>Tipo de Documento</u>	<u>Tamanho do Papel</u>	<u>Tipo de Papel</u>	<u>Driver Aplicativo</u>	<u>Modo de Impressão</u>	<u>Método de Teste</u>	<u>Padrão</u>	<u>Imagem de Exemplo</u>
PIXMA MG3610	PG-140XXL	600	Documento misto de texto e gráficos	A4/Carta	Papel Comum	Driver de Impressora Canon para Windows 7 Adobe Reader 10	Padrão	ISO/IEC 24711	ISO/IEC 24712	
	PG-140XL	300								
	PG-140	180								
	CL-141XL	400								
	CL-141	180								
	PG-140XXL	7,560 (Estimado)	Fotos coloridas	4" x 6"	Papel de foto Plus Glossy II	Driver de Impressora Canon para Windows 7 Windows 7 Home Premium's Windows Photo Viewer	Padrão	ISO/IEC 29103	ISO/IEC 29103	
	PG-140XL	3,815 (Estimado)								
	PG-140	2,465 (Estimado)								
	CL-141XL	150								
	CL-141	69								