



Conectar aos Serviços Web

Este documento explica como cadastrar vários serviços Web em sua câmera.

- É necessário um computador para as configurações dos serviços Web com o CANON iMAGE GATEWAY.
- Para obter informações sobre os países e regiões em que o CANON iMAGE GATEWAY está disponível, visite o site da Canon (<http://www.canon.com/cig/>).

Cadastrar Serviços Web

Primeiramente, obtenha uma conta gratuita do CANON iMAGE GATEWAY. O CANON iMAGE GATEWAY oferece vários serviços, como o recurso de compartilhamento de imagens em um álbum de fotos on-line. O CANON iMAGE GATEWAY também funciona como uma ponte para enviar imagens de modo sem fio para endereços de e-mail, redes sociais e outros serviços Web. Clique em <http://canon.com/cig>, acesse o site apropriado do CANON iMAGE GATEWAY para seu país e siga as instruções na tela para se cadastrar como membro. Você pode prosseguir e cadastrar outros serviços Web além do CANON iMAGE GATEWAY em sua conta. Para obter mais detalhes, consulte os sites de cada um dos serviços Web em que você deseja se cadastrar.



- É necessária uma conexão com a Internet para acessar o CANON iMAGE GATEWAY (um navegador da Internet deve ser instalado em seu computador e você deve ter uma conta em um provedor de serviços para a Internet e deve ser estabelecida uma conexão com a Internet).
- Verifique o CANON iMAGE GATEWAY para as configurações, condições e informações da versão do navegador (Microsoft Internet Explorer, etc.) ao se conectar ao CANON iMAGE GATEWAY.
- Podem ser cobradas tarifas separadas (referentes à conexão do provedor de acesso à Internet e ao ponto de acesso).



- Informações vinculadas à câmera: você pode verificar o histórico de transferência de imagens para os serviços Web a partir da sua câmera.
- Guia de operação: Fornece detalhes sobre como utilizar o CANON iMAGE GATEWAY.
- Biblioteca: Uma linha do tempo de imagens transferidas da câmera será exibida como um índice.

Informações vinculadas à câmera

Guia de funcionamento



Biblioteca


Ajuste das configurações para utilização dos serviços Web do CANON IMAGE GATEWAY

Ajuste as configurações da conta para os serviços Web que desejar utilizar. Uma vez que o programa CameraWindow é utilizado para ajustar as configurações, instale-o a partir do CD-ROM previamente incluído. As orientações para a instalação podem ser encontradas em "Software incluído, Manuais em formato PDF" no *Guia do Usuário da Câmera*.

1 Conecte a câmera ao computador, utilizando o cabo de interface fornecido.


- Ao utilizar um computador com Windows, você pode fazer conexão sem fio, sem utilizar um cabo de interface. No entanto, as configurações devem ter sido concluídas previamente.

2 Inicie o CameraWindow.

- Pressione o botão  para ligar a câmera.
- Para obter mais informações sobre como iniciar o CameraWindow, consulte "Inicie o CameraWindow".

3 Selecione [Camera Settings].

- Clique em [Set Up Web Services].



4 Faça o logon no CANON IMAGE GATEWAY.

- Digite seu nome e senha de logon do CANON IMAGE GATEWAY e, em seguida, clique em [Login].






5 Configure o serviço Web que desejar utilizar.

- Siga as instruções na tela para concluir as configurações para os serviços Web que desejar utilizar.
- Assim que as configurações do serviço Web forem concluídas, clique em [Finish] na parte inferior da janela para fechá-la.



6 Aplique as configurações de serviço Web para a câmera.

- Selecione o nome do serviço Web que desejar configurar e clique em  no meio das listas.
- ▶ O nome do serviço Web que será salvo na câmera será exibido na lista [Camera].
- Clique em ▲ ou ▼ para alterar a ordem dos serviços Web que serão exibidos no menu LAN sem fio da câmera.
- Após terminar de ajustar as configurações na lista [Camera] de acordo com suas preferências, feche a janela.
- ▶ As configurações do serviço Web serão aplicadas à câmera.



- Se o CameraWindow não for exibido na etapa 2, consulte no manual do produto "Utilizar o CameraWindow para transferir imagens para o computador" para obter mais informações.
- Até 20 endereços de e-mail podem ser cadastrados na câmera para enviar imagens como e-mail.
- Após realizar o logon no CANON IMAGE GATEWAY na segunda vez na etapa 4, a tela na etapa 6 será exibida. Para alterar as configurações para os serviços Web que você utiliza, clique em [Edit Web Services].
- Para adicionar ou alterar serviços Web, repita os procedimentos anteriores a partir da etapa 1.

Conectar aos Serviços Web

Saiba como conectar-se a serviços Web cadastrados na câmera.




1 Acesse a tela LAN sem fio.

- Toque em .



2 Selecione um serviço Web.

- Toque no ícone do serviço Web para o qual deseja enviar imagens.
- Se optar por e-mail, toque nos endereços para os quais deseja enviar imagens na tela [Selecionar destino].



3 Conecte-se a um ponto de acesso.

- Toque em [Adicionar um ponto de acesso].
 - ▶ Uma lista de pontos de acesso detectados será exibida na tela [Acessar Conexão de Ponto].
 - ▶ Para obter mais informações, consulte no manual do produto "Conectar-se a um ponto de acesso compatível com WPS" ou "Conectar-se a pontos de acesso na lista".
 - ▶ Para obter informações após conectar-se a um ponto de acesso, consulte no manual do produto "Enviar imagens".



- Quando um destino de conexão for definido utilizando a configuração Operação Touch, é possível acessar automaticamente a função para conectar-se ao último destino conectado na próxima vez apenas arrastando na tela, sem necessidade de realizar a operação de conexão. Consulte o *Guia do Usuário da Câmera* para obter informações sobre as configurações da Operação Touch.