



Usar um iPhone para controlar a câmera durante a captura remota (PowerShot SX530 HS)

Você pode verificar a tela de captura e controlar a câmera remotamente usando seu smartphone.

IMPORTANTE

- Na explicação a seguir, os procedimentos de configuração do smartphone são indicados pelo



ícone e os procedimentos de configuração da câmera são indicados pelo ícone



- A câmera funciona no modo [**P**] durante a captura remota de imagens. No entanto, é possível alterar automaticamente algumas configurações de FUNC. e MENU ajustadas anteriormente.
- Não é possível realizar gravação de vídeos por este método.
- Por conveniência, iPhones, iPads e outros dispositivos compatíveis são coletivamente denominados "smartphones".
- É necessário permitir que o smartphone visualize as imagens da câmera quando solicitado.
- Para utilizar um smartphone para controlar a câmera remotamente, o aplicativo Camera Connect (ou CameraWindow) deve estar instalado no smartphone.

Introdução


O procedimento para usar o smartphone para controlar a câmera durante a captura remota é explicado nas quatro etapas a seguir. Prossiga em ordem a partir da Etapa 1.

1 Etapa 1: Confirmar a versão do iOS


2 Etapa 2: Instalar o Camera Connect no smartphone

3 Etapa 3: Conectar a câmera ao smartphone

4 Etapa 4: Usar o smartphone para controlar a câmera durante a captura remota



Etapa 1: Confirmar a versão do iOS




1. Verifique as especificações do smartphone.

A câmera pode ser conectada via Wi-Fi a smartphones com os seguintes sistemas operacionais:

- iOS 6.0 / 6.1 / 7.0 / 7.1 / 8.0

Para verificar as informações da versão do iOS, toque em [Settings (Configurações)] ➔ [General (Geral)] ➔ [About (Sobre)].

Etapa 2: Instalar o Camera Connect no smartphone



Baixe e instale o Camera Connect na App Store.

Se o Camera Connect já estiver instalado no smartphone, prossiga para a Etapa 3: Conectar a câmera ao iPhone.

OBSERVAÇÃO

- O procedimento de exemplo é exibido em um iPhone com a versão iOS 6.0.
- As imagens da tela do smartphone são utilizadas como exemplo para explicar os procedimentos de configuração e podem diferir de telas exibidas em outros modelos.



1. Toque o aplicativo [App Store] em seu smartphone para acessar a App Store.




IMPORTANTE


- O aplicativo Camera Connect é gratuito, mas pode haver encargos para conexão ao acessar a App Store.
- É necessária uma conta na Apple para baixar o Camera Connect.
- Baixar o Camera Connect usando uma rede celular pode demorar mais do que baixar via Wi-Fi.



2. Toque no ícone de busca.




3. ① Insira 'Camera Connect' no campo de busca e, em seguida, ② toque em [Search (Pesquisar)].



4. Escolha [Camera Connect] nos resultados de pesquisa exibidos e instale-o no smartphone.
Após concluir a instalação, toque no botão [Home (Início)] para retornar à tela inicial.

Etapa 3: Conectar a câmera ao smartphone




IMPORTANTE

A posição e o formato dos botões, as telas exibidas e os passos para configuração podem diferir de acordo com o modelo de câmera utilizado.



1. Toque em [Settings (Configurações)].



2. Assegure-se de que o smartphone não está configurado para [Airplane mode (Modo avião)].



3. ① Toque em [Wi-Fi] e, em seguida, ② ajuste o seletor [Wi-Fi] para [ON (HABILITADO)].






4. Mantenha a câmera em uma posição fixa.

Quando a captura remota de imagens for iniciada, a lente da câmera será projetada para fora. O movimento de zoom da lente pode deslocar a câmera de sua posição. Mantenha a câmera em uma posição fixa montando-a sobre um tripé ou tomando outras providências adequadas.




5. Pressione o botão <Playback (Reproduzir)> (▶) para ativar a câmera.

 6. Pressione o botão <Wi-Fi> ()





OBSERVAÇÃO


- Ao configurar o Wi-Fi pela primeira vez, será exibida uma tela para registro de um apelido para a câmera.



Este apelido será exibido na tela [Select a Device (Selecione um dispositivo)] ao conectar com outros dispositivos via Wi-Fi.



Se a tela [Device Nickname (Apelido do dispositivo)] for exibida, pressione os botões [▲], [▼] para escolher [OK] e, em seguida, pressione o botão <FUNC./SET> ()


É possível alterar o apelido do dispositivo (nome de exibição) que é mostrado na câmera pressionando os botões [▲], [▼] para escolher [Change Device Nickname (Alterar apelido do dispositivo)] e pressionando o botão <FUNC./SET> ()



Em seguida, selecione o campo de entrada e pressione o botão <FUNC./SET> ()


Para digitar um novo apelido, use o teclado que é exibido.

*Dependendo do modelo utilizado, não será solicitado que se registre um apelido. Nesse caso, utilize o procedimento de alterar um apelido explicado acima para inserir um nome de exibição.


 7. Pressione os botões [▲], [▼], [◀], [▶] para escolher [📱], e, em seguida, pressione o botão <FUNC./SET> ()





 8. Pressione os botões [▲], [▼] para escolher [Add a Device (Adicionar dispositivo)] e, em seguida, pressione o botão <FUNC./SET> ()





 9. O SSID da câmera é exibido na tela.



 10. Escolha o SSID (nome de rede) exibido na tela da câmera na lista de pontos de acesso detectados que é exibida no smartphone.





OBSERVAÇÃO


 Para maior segurança, é possível solicitar a inserção de uma senha acessando MENU e escolhendo a guia  > [Wi-Fi Settings (Configurações de Wi-Fi)] > [Password (Senha)] > [On (Habilitar)]. Neste caso, insira a senha que é exibida na câmera no campo de senha do dispositivo quando for exibido.

- Após confirmar que o iPhone e a câmera estão conectados, toque [Home Button (Botão Início)] para retornar à [Home Screen (Tela Início)].

11. Toque no ícone do aplicativo [Canon CC] () no smartphone para iniciar o Camera Connect.




12. Pressione os botões [▲], [▼] para escolher o apelido do smartphone e, em seguida, pressione o botão [].




*[my phone] foi usado na imagem acima como exemplo.

13. Pressione os botões [◀], [▶] para escolher [Sim], depois pressione o botão [FLM/SET].



14. A tela a seguir é exibida.




15. Assim que a conexão com o smartphone for concluída, uma tela como a seguinte será exibida.



Etapa 4: Usando o smartphone para controlar a câmera durante a captura remota



- 1. No Camera Connect, escolha [Remote shooting (Captura remota)].



IMPORTANTE


A lente da câmera será projetada para fora. Assegure-se de que não há nenhum objeto próximo à lente que possa a obstruir ou prejudicar sua operação.




2. Quando a câmera estiver pronta para a captura remota, será exibida no smartphone uma imagem ao vivo a partir da câmera. Neste momento, é exibida uma mensagem na câmera e são desativadas todas as suas operações — exceto o pressionamento do botão on/off (liga/desliga).



3. Utilize o smartphone para controlar a câmera. Pressione o botão ① para capturar.



OBSERVAÇÃO

- Os movimentos irregulares do assunto mostrados no smartphone devido ao ambiente de conexão não afetarão as imagens gravadas.
- Molduras AF não são exibidas. Capture uma imagem de teste para verificar o foco.
- As imagens capturadas não são transferidas para o smartphone. Use o smartphone para procurar e importar imagens da câmera.
- O controle remoto também é possível a partir do smartphone atribuído ao botão [].