



Enviar imagens de uma câmera para um iPhone  
(PowerShot SX60 HS)

## IMPORTANTE

- Na explicação a seguir, os procedimentos de configuração de iPhone são indicados pelo ícone



e os procedimentos de configuração da câmera são indicados pelo ícone



- Neste artigo, smartphones e tablets são coletivamente denominados de 'smartphones'.

## OBSERVAÇÃO

- Mantenha seus dedos ou outros objetos afastados da área da antena Wi-Fi. Cobri-la pode reduzir a velocidade de transferência das imagens.
- Dependendo das condições da rede que está sendo usada, o envio de vídeos pode ser demorado. Verifique com frequência o nível de bateria da câmera.
- É possível enviar de uma só vez até 50 imagens ou um vídeo de até cinco minutos (ou um resumo do filme de até 13 minutos). No entanto, os serviços Web podem limitar o número de imagens ou a duração dos vídeos que podem ser enviados. Para obter mais detalhes, consulte o serviço Web que você está usando.
- No caso de vídeos que não forem compactados, é enviado um arquivo compactado em vez do arquivo original. Observe que isto pode retardar a transmissão, pois o arquivo compactado não poderá ser enviado se não houver espaço suficiente para ele no cartão de memória.
- Na tela, a intensidade do sinal sem fio é indicada pelos seguintes ícones:

-[] alta, [] média, [] baixa, [] fraca

## Introdução


O procedimento para utilização da função Wi-Fi para enviar imagens de uma câmera para um iPhone é explicado nas quatro etapas a seguir. Prossiga em ordem a partir da Etapa 1.

**1** Etapa 1: Confirmar a versão do iOS


**2** Etapa 2: Instalar o CameraWindow/Camera Connect no iPhone


**3** Etapa 3: Conectar a câmera ao iPhone

**4** Etapa 4: Enviar imagens ao iPhone



Etapa 1: Confirmar a versão do iOS



 1. Verificar os requisitos para iPhones.


A câmera pode ser conectada via Wi-Fi a iPhones com os seguintes sistemas operacionais: iOS 6.0 / 6.1 / 7.0 / 7.1

Para verificar informações sobre a versão do iOS, toque em [Send (Configurações)] > [General (Geral)] > [About (Sobre)].

#### OBSERVAÇÃO

- Os procedimentos de configuração podem diferir dependendo do modelo de iPhone ou da versão de iOS instalada.

Etapa 2: Instalar o CameraWindow/Camera Connect no iPhone:



Baixe e instale o aplicativo CameraWindow ou o Camera Connect na [App Store].

Se o CameraWindow/Camera Connect já estiver instalado no iPhone, prossiga para a Etapa 3: Conectar a câmera ao iPhone.

#### OBSERVAÇÃO

- O procedimento de exemplo exibido é de um iPhone com o iOS 6.0 instalado.
- As imagens de tela de exemplo no smartphone Android são utilizadas para demonstrar os procedimentos de configuração e podem diferir das telas exibidas em outros modelos. Para obter mais informações sobre o modelo que está utilizando, consulte o Manual de Instruções de seu iPhone.



1. Toque o aplicativo [App Store] em seu iPhone para acessar a App Store.



## IMPORTANTE


Os aplicativos CameraWindow e Camera Connect são gratuitos, mas pode haver cobrança de taxa de dados ao acessar a App Store.

É necessária uma conta na Apple para baixar o aplicativo.


O tempo para download pode ser longo se o aplicativo for baixado através de uma conexão de rede para celular.



2. Toque no ícone de pesquisa.




3. ① Insira 'camerawindow' ou 'camera connect' no campo de busca e, em seguida, ② inicie a pesquisa.



4. Escolha [Canon CameraWindow/Camera Connect] nos resultados de busca exibidos e instale-o no iPhone.




### Etapa 3: Conectar a câmera ao iPhone



## OBSERVAÇÃO

A posição e o formato dos botões, as telas exibidas e os passos para configuração podem diferir de acordo com o modelo de câmera a ser utilizada.

1. Ligue o iPhone.
2. Confirme que o iPhone não está configurado para [Airplane mode (Modo avião)].
3. Toque em [Settings (Configurações)].
4. ① Toque em [Wi-Fi] e, em seguida, ② ajuste o seletor [Wi-Fi] para [ON (Conectado)].



5. Pressione o botão < Playback (Reproduzir) > (▶) para ligar a câmera.
6. Pressione o botão < Wi-Fi > (📶).


## REFERÊNCIA

Para conectar-se inicialmente a um smartphone, pressione o botão < 📱 >. A partir de então, basta pressionar o botão < 📱 > para conectar-se novamente para ver e salvar imagens da câmera nos dispositivos conectados.






## OBSERVAÇÃO


Ao configurar o Wi-Fi pela primeira vez, uma tela para registro do apelido da câmera será exibida.






Este apelido será exibido na tela dos dispositivos de destino quando conectar com outros dispositivos via Wi-Fi. Toque dentro do quadro e, em seguida, insira um apelido (até 16 letras e números) com o teclado que é exibido.

([my camera] foi inserido na imagem de exemplo acima).


 7. Pressione os botões <▲><▼><◀><▶> para escolher [  ] e, em seguida, pressione o botão <FUNC./SET> (  ).





 8. Pressione os botões <▲><▼> para escolher [Add a Device (Adicionar dispositivo)] e, em seguida, pressione o botão <FUNC./SET> ()




O SSID da câmera é exibido na tela.



 9. Escolha o SSID (nome de rede) exibido na tela da câmera na lista de pontos de acesso exibida no iPhone.



#### OBSERVAÇÃO

 Para maior segurança, é possível solicitar a inserção de uma senha acessando MENU e escolhendo a guia [11] > [Wi-Fi Settings (Configurações de Wi-Fi)] > [Password (Senha)] > [On (Habilitar)]. Neste caso, insira a senha que é exibida na câmera no campo de senha do iPhone quando for solicitado.

Após confirmar que o iPhone e a câmera estão conectados, toque [Home Button (Botão Início)] para retornar à [Home Screen (Tela Início)].




10. Toque o ícone do aplicativo no iPhone para iniciar o CameraWindow ou o Camera Connect.





#### OBSERVAÇÃO


Ao iniciar o CameraWindow/Camera Connect pela primeira vez, uma tela para registro de um apelido para o iPhone será exibida. Insira um apelido e toque em [Done (Concluído)].




([my phone] foi inserido como exemplo na imagem acima).

 11. Assim que o iPhone for reconhecido, seu apelido será exibido na câmera, conforme exibido na imagem abaixo.



 12. Pressione os botões <▲><▼> para escolher o apelido do iPhone e, em seguida, pressione o botão <FUNC SET>.

Uma tela como a que é exibida abaixo será mostrada.




Se desejar visualizar as imagens da câmera no iPhone, pressione os botões <◀><▶> para escolher [Sim] e, em seguida, pressione o botão <FUNC SET>.

Se desejar manter a privacidade das imagens existentes na câmera para que não possam ser visualizadas no iPhone, escolha [No (Não)].

Selecione [Yes (Sim)] para utilizar um iPhone para enviar imagens da câmera.

 13. A tela a seguir é exibida.






14. Assim que for concluída a conexão com o iPhone, uma tela como a que segue será exibida.





#### OBSERVAÇÃO

- As conexões requerem que um cartão de memória esteja na câmera.
- É possível conectar com smartphones já utilizados anteriormente escolhendo-os na tela [Selecionar um dispositivo] na etapa 8.
- Após realizar a conexão com o dispositivo pelo menu Wi-Fi, os destinos recentes serão listados ao acessar o menu Wi-Fi. É possível conectar-se novamente com facilidade pressionando os botões <▲><▼> para escolher o dispositivo e, depois, pressionando o botão <Ⓜ SET>. Para adicionar um novo dispositivo, exiba a tela de seleção de dispositivo pressionando os botões [<◀><▶>] e, em seguida, configure as definições. Caso prefira não exibir os dispositivos de destino recentes, escolha MENU > guia [YT] > [Wi-Fi Settings (Configurações Wi-Fi)] > [Target History (Histórico dos destinos)] > [Off (Desconec.)].
- O nível de qualidade de imagem dos vídeos que podem ser enviados pode diferir de acordo com o iPhone. Consulte o manual de instruções fornecido com o iPhone para obter mais informações.
- Para adicionar vários smartphones, repita os procedimentos anteriores a partir da etapa 7.
- Depois de registrar um smartphone, é possível alterar suas configurações de privacidade na câmera. Para alterar as configurações de privacidade para os smartphones adicionados à lista, selecione o smartphone cujas configurações desejar alterar em [Edit a Device (Editar um dispositivo)] na etapa 8 e, em seguida, selecione [View Settings (Visualizar as configurações)].
- É possível atribuir um smartphone específico ao botão <📱>. Para atribuir um diferente, primeiro remova o atual em MENU > guia [YT] > [Mobile Device Connect Button (Botão de Conexão de Dispositivo Móvel)].

#### Etapa 4: Enviar imagens ao iPhone



 1. Pressione os botões <◀><▶> para escolher [Select and send (Selecionar e enviar)] e, em seguida, pressione o botão <FUNC./SET> ()








2. A tela a seguir é exibida.



- Pressione os botões <▲><▼><◀><▶> para escolher uma imagem a ser enviada e, em seguida, pressione o botão <FUNC./SET> (FUNC SET). O ícone (✓) será exibido nas imagens selecionadas.
- Para cancelar a seleção, pressione novamente o botão <FUNC./SET>. O ícone (✓) não será mais exibido, o que significa que a imagem não está selecionada.
- Repita este procedimento para escolher mais imagens.
- Após terminar de escolher as imagens, pressione o botão <MENU>.





3. A tela a seguir é exibida.




Pressione os botões <▲><▼><◀><▶> para escolher [Send (Enviar)] e, em seguida, pressione o botão <FUNC./SET> (FUNC SET).

#### OBSERVAÇÃO

- É possível escolher a resolução (tamanho) das imagens a serem enviadas na etapa 3.

 4. Para desconectar a câmera, pressione o botão < MENU>, após a mensagem de confirmação, pressione os botões < ◀▶ > para escolher [OK] e, em seguida, pressione o botão <  >.



\*iPhone é uma marca comercial da Apple Inc.