


O rendimento por página pode variar conforme os textos/fotografias impressas, as aplicações de software, do modo de impressão, a combinação do tamanho do tanque de tinta/cartucho e tipo de papel utilizado. Ao usar a impressora Canon pela primeira vez, logo depois de instalar os cartuchos de tinta fornecidos, a impressora consome tinta para ativar a impressão, preenchendo os bicos da cabeça de impressão. Por esse motivo, o número de folhas que podem ser impressas com os primeiros depósitos de tinta é menor do que os cartuchos seguintes.

O rendimento de página é baseada nos dados de consumo do cartucho/tanque de tinta subsequentes, e não o primeiro cartucho/tanque.

As fotos impressas podem sofrer mudança de coloração, devido à exposição da luz ou ar. Para a manutenção da qualidade das fotos por um período maior, recomenda-se armazená-las protegidas do ar, da luz, de altas temperaturas e de alta umidade.

### Padrão de teste para medição de rendimento

Produto	Tinta (1 de cada)	Rendimento em páginas por tipo de documento	Tipo de Documento	Tamanho do Papel	Tipo de Papel	Driver / aplicativo	Modo de impressão	Método de teste	Padrão
MG3010	PG-145 CL-146 PG-145XL CL-146XL	180 180 300 300	Documento misto de textos e gráficos	A4/Carta	Papel comum	Driver da impressora para Windows 7 Adobe Reader 10	Padrão	ISO/IEC 24711	 ISO/IEC 24712