


O rendimento por página pode variar dependendo dos textos/fotos impressos, do software aplicativo usado, do modo de impressão, uma combinação do tamanho do tanque de tinta / cartucho de tinta e do tipo de papel usado. Quando você usar a impressora Canon pela primeira vez, logo após instalar os tanques de tinta fornecidos, a impressora consome tinta na quantidade para habilitar a impressão preenchendo os bicos da Cabeça de Impressão com tinta. Por esta razão, o número de folhas que podem ser impressas com o primeiro tanque de tinta é menor que com os tanques de tinta subsequentes.

O rendimento por página é baseado nos dados de consumo dos tanques de tinta / cartuchos de tinta subsequentes e não do primeiro tanque de tinta / cartucho de tinta.

<i>Produto</i>	<i>Unidade de Estocagem da Tinta</i>	<i>Rendimento de Páginas por Tipo de Documento</i>	<i>Tipo de Documento</i>	<i>Tamanho do Papel</i>	<i>Tipo do Papel</i>	<i>Driver Aplicativo</i>	<i>Modo de Impressão</i>	<i>Método de Teste</i>	<i>Padrão</i>	<i>Exemplo da Imagem</i>
PIXMA iP2810	PG-145XL CL-146XL PG-145 CL-146	300 300 180 180	Documento com textos e ilustrações mesclados	A4/Carta	Papel Comum	Driver de impressora Canon para Windows 7 Adobe Reader 10	Padrão	ISO/IEC 24711	ISO/IEC 24712	

Canon U.S.A., Inc.