





Configurando G4100/G4110/G4111  
via Wi-Fi pelo Android / IOS

# Configurando a Impressora via Wi-Fi pelo Android/IOS

Passo 1.

Após baixar o Canon **PRINT Inkjet/ SELPHY** pela Play Store/Apple Store, aceite o contrato.


Na tela inicial clique no ícone  para registrar uma impressora.



# Configurando a Impressora via Wi-Fi pelo Android/IOS

Passo 2.


Toque em  
Registrar Impressora



# Configurando a Impressora via Wi-Fi pelo Android/IOS

Passo 3.


Se a seguinte tela aparecer, toque em **Sim** e siga as instruções para conectar a impressora a uma rede.



# Configurando a Impressora via Wi-Fi pelo Android/IOS

Passo 4.

Caso a impressora não apareça na lista, Clique em **”Se não for possível localizar a impressora”**.



# Configurando a Impressora via Wi-Fi pelo Android/IOS

Passo 5.

Toque em  
**Conexão automática  
(recomendada)**



# Configurando a Impressora via Wi-Fi pelo Android/IOS

Passo 6.

Toque em **Não**



# Configurando a Impressora via Wi-Fi pelo Android/IOS

## Preparando a impressora:


Conectando à rede Wi-Fi pelo painel.

7. Pressione o botão

“**Configuração**”

na impressora .


1. Pressione o botão **Configuração (Setup)** (A) na impressora.





# Configurando a Impressora via Wi-Fi pelo Android/IOS


2. Use o botão ◀ ou ▶ (B) para selecionar **Config. LAN sem-fio** então pressione o botão **OK**.



# Configurando a Impressora via Wi-Fi pelo Android/IOS

3. Selecione **Conexão SF Easy**

e pressione o botão **OK**.



Config LAN sem-fio  
Conexão SF Easy

4. Volte para a tela do aplicativo/computador e prossiga com a configuração.

## **ATENÇÃO**

**- Se seu aparelho celular/tablet for:**

**- iPhone/iPad:**

**Siga as instruções do passo: 8.**

**- Android.**

**Siga as instruções do passo: 9**

# ATENÇÃO – Processo somente para IOS

Passo 8.

Na tela de configurações de Wi-Fi do iPhone/iPad, toque no nome da rede (SSID) que começa com **"Canon\_ij\_Setup."**

Volte para o App Canon Print  
Página 9




**ATENÇÃO – Celular/Tablet/Android - Siga para próxima página.**

# Configurando a Impressora via Wi-Fi pelo Android/IOS

Passo 9.

Clique em **“Confirme se a impressora está preparada”**

E toque em **Avançar**




# Configurando a Impressora via Wi-Fi pelo Android/IOS

Passo 10.

Quando aparecer o nome da rede provisória da impressora, **Canon\_ij**,

Clique em “OK”




# Configurando a Impressora via Wi-Fi pelo Android/IOS

Passo 11.

Clique em “Sim”  
quando aparecer  
o nome do seu roteador

**Insira a senha  
do seu roteador.**



# Configurando a Impressora via Wi-Fi pelo Android/IOS

Passo 12.

Aguarde a impressora aparecer na lista.  
Selecione-a.






# Configurando a Impressora via Wi-Fi pelo Android/IOS

Passo 13.

A seguinte tela somente aparece quando a impressora é registrada.

Clique em “**Selecionar imagem**” para realizar um teste de impressão ou clique em Cancelar.



# Configurando a Impressora via Wi-Fi pelo Android/IOS

Passo 14.

A sua impressora está pronta para uso.

